


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Modelio Nr.: Polar

MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
Atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui

Išvadas

Infraraudonųjų spindulių šildytuvas sudarytas iš aukso spalvos halogeninės lempos ir spindulinės (reflektorinės) šildymo sistemos, kuri užtikrina tolygų šilumos paskirstymą. Palyginti su tradiciniais šildytuvais, infraraudonųjų spindulių šildytuvas sutaupo 30%-40% elektros energijos. Infraraudonųjų spindulių šildytuvas įprastai naudojamas lauko erdvėms šildyti.

Išspėjimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE - infraraudonųjų spindulių šildytuvas suprojektuotas saugiam eksploatavimui. Tačiau šildytuvą montuoti, atlikti techninę priežiūrą ir eksploatuoti gali būti pavojinga. Šių instrukcijų laikymasis sumažina gaisro, elektros smūgio, sužalojimo pavojų ir sutrumpina montavimo laiką. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.

DĖMESIO: SKIRTAS NAUDOTI TIK LAUKE

1. Prieš naudodami šildytuvą, perskaitykite visą instrukciją.
2. Išimkite aparatą iš pakuotės ir prieš naudodami patikrinkite, ar jis geros būklės.
3. Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės dalimis (pvz. plastikiniais maišeliais).
4. Patikrinkite, kad buitinio tinklo įtampa atitiktų šildytuvo vardines specifikacijas.
5. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
6. Prieš atjungdami maitinimo laidą, būtinai išjunkite aparatą, o prieš įjungdami aparatą įsitikinkite, kad jūsų rankos būtų sausos ir nekiltų elektros smūgio pavojus.
7. Nenaudokite degių daiktų šalia šildytuvo ir nenukreipkite jo į baldus, pagalves. Patalynė, popierius, audiniai ir užuolaidos turi būti bent 3 pėdų (1 m) atstumu nuo šildytuvo priekio ir visada laikomos šonuose ir galinėje dalyje.
8. Negalima šildytuvo naudoti šalia vonios, baseino ar bet kokio skysčio šaltinio.
9. Negalima laido ar kištuko įmerkti į vandenį ar kitą skystį, kad neištiktų elektros smūgis.
10. Saugokite, kad į ventiliavimo ar ištraukimo angas nepatektų pašaliniai daiktai ir nesukeltų elektros smūgio, gaisro ar nesugadintų šildytuvo.
11. Kai šildytuvo nenaudojate, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
12. Prižiūrėkite, kad laidas nekyšotų tose vietose, kur jį gali lengvai ištraukti vaikai.
13. Veikiant šildytuvui, nedėkite pirštų ar pašalinių daiktų ant grotelių.
14. Negalima palikti veikiančio aparato be priežiūros.
15. Šis šildytuvas nėra skirtas naudoti vonios kambaryje, skalbykloje ar analogiškose uždaroose patalpose; negalima laikyti šildytuvo ten, kur jis gali įkristi į vonią ar kitą vandens talpą.
16. Mes neatsakome už bet kokią žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo arba bet kokio kito netinkamo naudojimo ar netinkamo elgesio.
17. Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar protine negalia, arba patirties ir žinių neturintiems asmenims (įskaitant vaikus), jei už saugumą atsakingas asmuo jų neprižiūri ar nėra atitinkamai instruktavęs kaip naudoti prietaisą. Vaikus ar pažeidžiamus asmenis būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su

aparatu.

18. Jei yra pažeistas maitinimo laidas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys.

19. Kad aparatas neperkaistų, prižiūrėkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos būtų švarios ir jose nebūtų nieko, kas galėtų jas užkimšti. Kartkartėmis patikrinkite įleidimo ir išleidimo kanalus, kad būtų švarūs ir nesikaupytų dulkių.

20. Šildytuvo dalių temperatūra gali viršyti 200 °C , sąlytis su kaitinimo lempa, reflektoriumi ar greta esančiomis metalinėmis dalimis gali sukelti stiprius NUDEGIMUS. Kad išvengtumėte nudegimų, saugokitės, kad plika oda neprisiliestumėte prie įkaitusio paviršiaus.

21. Prieš paliesdami kaitinimo lempą ar gretimą dalį, VISADA luktelėkite bent 10 minučių, kol kaitinimo elementas atvės.





22. Šiame gaminyje yra perdirbamų medžiagų. Negalima gaminio šalinti kartu su neišrūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Dėl informacijos apie artimiausią atliekų surinkimo punktą kreipkitės į vietos savivaldybę.

ĮSPĖJIMAS: NIEKADA nedėkite rankų po kaitinimo elementais. NEGALIMA ŠILDYTUVO UŽDENGTI, KYLA GAISRO PAVOJUS

Gaminio duomenys



Modelis	Polar
Įtampa (V)	220-240V AC
Galia (W)	2000W
Dažnis (Hz)	50/60
Matmenys W×H×D(mm)	56*11.5*10.6cm
Svoris (KG)	1.4KG

Correct Installation Position - 01





Note: Mounted angle with 30°- 45 °.

Correct Installation Position - 02




Note: Heater should be wall or ceiling mounted under well protected environments, at least keep 3feet (0.9m) away from any combusitble objects.




Note: Do not cover.


Warning - to reduce the risk of fire




Caution: Keep combustible materials, such as furniture, pillows, curtains at least 3feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.



Caution: Do NOT use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).




Caution: Hot surface, do NOT touch.




Caution: Do NOT cover with any objects such as blanket on the heater.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS




Installation Accessories :



1	Bracket	L shape	4PCS
2	screw	M6mm*60mm	4PCS
3	screw	M5mm*10mm	4PCS
4	nut	M6mm	2PCS
5	gasket	Ø6mm*1mm	2PCS
6	screw	M6mm*12mm	2PCS


Reikalingi įrankiai:

* pieštukas * plaktukas * gulsčiukas * atsuktuvus * elektrinis gręžtuvas ir grąžtai






Rinkinyje su šildytuvu pateikiama specialios konstrukcijos sieninio tvirtinimo gembė, kad šį gaminį būtų galima tvirtinti prie sienos / lubų. Prieš gręždami skylės sienoje ar lubose įsitikinkite, kad nėra paslėptų vandens vamzdžių ar elektros laidų. Šildytuvas turi būti įrengtas ne mažiau kaip 40 cm nuo šoninių sienų ir ne mažiau kaip 180 cm nuo grindų.

Svarbu: Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra gerai pritvirtintas ir nesiliečia su šildytuvo reflektoriumi arba nėra nutiestas per šildomą plotą; maitinimo laidą galima pritvirtinti prie metalinės tvirtinimo gembės už šildytuvo plastikiniais užtraukiamais dirželiais.



Šildytuvas turi būti įrengtas mažiausiai 2,4 m virš grindų.

Dėmesio: laidas negali būti nuvestas per šildytuvą



FUNKCIJOS IR EKSPLOATAVIMAS

1. ĮJUNKITE aparato laidą į kištukinį lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka aparato vardinę specifikaciją
2. Norėdami įjungti ir išjungti šildytuvą, PASPAUSKITE šildytuvo galinėje dalyje esantį maitinimo jungiklį.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Reguliariai ir kruopščiai valant, infraraudonųjų spindulių šildytuvą efektyviai veiks daugelį metų be rūpesčių. Norėdami išvalyti šildytuvą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus

Prieš valydami aparatą, atjunkite maitinimo laidą.

1. Prieš tęsdami darbus, įsitikinkite, kad šildytuvą atvėsus.
2. Kad šildytuvą būtų švarus, išorinį korpusą galima valyti minkšta drėgna šluoste.

Jei reikia, galite naudoti švelnų ploviklį. Po valymo nusauskite aparatą minkšta šluoste.

(ATSARGIAI: NELEISKITE skysčiams patekti į šildytuvą)

3. NEGALIMA šildytuvo valyti alkoholiu, benzinu, abrazyviniais milteliais, baldų blizginimo priemonėmis ar šiurkščiais šepetėliais. Tai gali pažeisti ar apgadinti šildytuvo paviršių.
4. NENARDINKITE šildytuvo į vandenį.
5. Prieš naudodami palaukite, kol šildytuvą bus visiškai sausas.

Laikymas: Kai šildytuvo nenaudojate, laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje, kad ant jo nesikaupytų dulės ir nešvarumai. Laikykite šildytuvą pakuotės dėžutėje.

Gedimų nustatymas ir šalinimas

1. Jei šildytuvą neveikia, patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į maitinimo lizdą, jei ne, įjunkite.
2. Patikrinkite pagrindinius saugiklius, ar neperdegę.

DĖMESIO:

1. Visada atjunkite šildytuvą nuo maitinimo šaltinio ir, prieš pradėdami jį tvarkyti, luktelėkite, kol atvės.
2. Jei šildytuve ar aplink kaitinimo elementą susikaupė dulkių ar nešvarumų, juos turi išvalyti kvalifikuotas techninio aptarnavimo atstovas. Tokios būklės šildytuvą eksploatuoti draudžiama.
3. Vienintelė reikalinga techninė priežiūra – valyti išorinius šildytuvo paviršius.
4. Nelieskite šildymo elemento plikais pirštais, nes nuo jūsų rankų ant lempos patekusios dalelės gali sutrumpinti jos veikimo trukmę. Jei netyčia prilietėte, nuvalykite pirštą atspaudus minkšta šluoste, sudrėkinta techniniu spiritu ar alkoholiu.
5. Nebandykite patys taisyti ar reguliuoti elektrinius ar mechaninius šildytuvo elementus.
6. Šildytuve nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas. Jei gaminys sugedo ar sulūžo, grąžinkite jį gamintojui ar techninio aptarnavimo atstovui.
7. Kad būtų išvengta pavojaus, pažeistus maitinimo laidus turi pakeisti gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas ar atitinkamai kvalifikuoti asmenys.

PERDIRBIMAS

Pasibaigus elektrinių gaminių naudojimo trukmei, jų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Juos reikia atiduoti į atitinkamus perdirbimo punktus. Dėl informacijos apie atliekų šalinimą jūsų šalyje, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba gaminio pardavėją.